

Brandvarnare X2 wireless

I din bostad finns brandvarnare av modell X2 Wireless. Brandvarnaren larmar vid brand, sabotage och batterifel. När brandvarnaren larmar får vi på AllboHus ett meddelande om detta. Batteriet i brandvarnaren håller i upp till tio år och det är AllboHus som står för batteribyttet.



Funktioner

Brandvarnaren har 3 funktioner:

- Tysta sirenen i 10 minuter vid larm
- Aktivera "stäng av larm" i 10 minuter
- Test av brandvarnarens funktion

Siren ljuder kontinuerligt vid larm och testlarm. Vid låg batterinivå ljuder sirenen var 40:e sekund.

Indikering

Lampan blinkar rött i 3 olika lägen:

- Normaldrift: blinkar var 43:e sekund
- Larm: blinkar kontinuerligt
- Avstängt larm: blinkar var 10:e sekund



Så använder du brandvarnaren

För aktivering av de olika funktionerna görs olika tryck på brandvarnarens knapp:

- Intryckning vid larm tystar sirenen i 10 minuter
- Snabb intryckning i normaldrift aktiverar "stäng av larm" i 10 minuter
- Håll knapp intryckt i normaldrift för att testa siren och aktivera "stäng av larm" i 10 minuter

